



<span>VS182B / VS184B 2/4-портовий Роздільник справжнього 4K HDMI</span>	www.aten.com
--	--------------

#### A  Огляд апаратного забезпечення

**Вигляд спереду**

- Світлодіоди порту виходу
- Світлодіод порту входу
- Світлодіод живлення

**Вигляд ззаду**

- Гніздо живлення
- Порт входу HDMI
- Перемикач EDID
- Порти виходу HDMI

#### B  Інсталяція апаратного забезпечення

- Кабелем HDMI Типу А "виделка у виделку" підключіть комп'ютер або пристрій джерела HDMI до порту входу VS182B / VS184B HDMI.
- Можна використати до чотирьох кабелів HDMI Типу А "виделка у виделку" для підключення до чотирьох дисплеїв HDMI до портів виходу VS182B / VS184B.
- Підключіть адаптер живлення з комплекту VS182B / VS184B до джерела живлення змінного струму, а потім підключіть кабель адаптера живлення до гнізда живлення роздільника.
- Перемикачем EDID виберіть режим EDID.  Режими EDID включають Port 1 (Порт 1), Default (За замовчуванням) і Auto (Авто).

<span>VS182B / VS184B Derivador HDMI 4K real de 2/4 portas</span>	www.aten.com
---	--------------

#### A  Vista do hardware

**Vista frontal**

- LED das portas de saída
- LED da porta de entrada
- LED de energia

**Vista posterior**

- Tomada de alimentação
- Porta de entrada HDMI
- Interruptor EDID
- Portas de saída HDMI

#### B  Instalação do hardware

- Utilize um cabo HDMI Tipo A Macho-Macho para ligar o seu computador ou dispositivo HDMI à porta de entrada HDMI do derivador VS182B/ VS184B.
- Utilize até quatro cabos HDMI Tipo A Macho-Macho para ligar até quatro monitores HDMI às portas de entrada HDMI do derivador VS182B/VS184B.
- Ligue o transformador fornecido com o derivador VS182B/VS184B a uma tomada elétrica e ligue o cabo de alimentação do transformador à tomada de alimentação do derivador.
- Utilize o interruptor EDID para selecionar o modo EDID.  Os modos EDID são Porta 1, Predefinido e Auto.

<span>VS182B/VS184B 2/4портTrue 4K HDMI分配器</span>	www.aten.com	サポートお問合せ窓口：+81-3-5615-5811
---	--------------	----------------------------

#### A  製品各部名称

**フロントパネル**

- 出力ポートLED
- 入力ポートLED
- 電源LED

**リアパネル**

- 電源ジャック
- HDMI入力ポート
- EDIDスイッチ
- HDMI出力ポート

#### B  ハードウェアのセットアップ

- HDMIタイプA(オス - オス)ケーブルを使用して、コンピューターまたは HDMIソースデバイスをVS182B/VS184BのHDMI入力ポートに接続してください。
- 最大4本のHDMIタイプA(オス - オス)ケーブルを使用して、最大4台の HDMIディスプレイデバイスをVS182B/VS184Bの出力ポートに接続してください。
- VS182B/VS184Bパッケージに付属の電源アダプタをAC電源に接続し、電源アダプタケーブルをスプリッタの電源ジャックに差し込んでください。
- EDIDスイッチを使用してEDIDモードを選択してください。EDIDモードには、ポート1、デフォルト、および自動が含まれます。

<span>VS182B / VS184B 2/4-포트 트루 4K HDMI 분배기</span>	www.aten.com
--	--------------

**Режим EDID**

**Порт 1**

Цей режим застосовує прочитані з Порту 1 дані EDID до всіх джерел відео.

**За замовчування**

Цей режим застосовує дані EDID за замовчуванням від Aten до всіх джерел відео.
**Авто**
Цей режим читає змішані дані EDID з усіх підключених дисплеїв і створює оптимальні EDID для всіх джерел.

**Примітка:**

VS182B / VS184B визначить роздільну здатність монітора, підключеного до порту 1 інсталяції. Якщо ви бажаєте змінити роздільну здатність, просто відрегулюйте налаштування у меню конфігурації пристрою джерела HDMI.

<span>VS182B / VS184B 2/4 端口真正 4K HDMI 分配器</span>	www.aten.com	电话支持: 400-810-0-810
---	--------------	---------------------

<span>VS182B / VS184B Derivador HDMI 4K real de 2/4 portas</span>	www.aten.com
---	--------------

**Modo EDID**

**Porta 1**

Este modo aplica-se aos dados EDID lidos a partir da porta 1 para todos os dispositivos de vídeo.

**Predefinido**

Este modo aplica-se aos dados EDID predefinidos da Aten para todos os dispositivos de vídeo.

**Auto**

Este modo lê vários dados EDID de todos os monitores ligados e gera dados EDID ideais para todos os dispositivos.

**Nota:**

O derivador VS182B/VS184B detetará a resolução do monitor ligado à porta 1 da instalação. Se pretender alterar a resolução, basta ajustar as definições no menu de configuração do dispositivo HDMI.

<span>VS182B / VS184B 2/4 連接埠 True 4K HDMI 分配器</span>	www.aten.com	技術服務專線：02-8692-6959
---	--------------	---------------------

<span>VS182B / VS184B 2/4-포트 트루 4K HDMI 분배기</span>	www.aten.com
--	--------------

<span>VS182B / VS184B 2/4 端口真正 4K HDMI 分配器</span>	www.aten.com	电话支持: 400-810-0-810
---	--------------	---------------------

**EDIDモード**
**ポート1**
このモードでは、ポート1から読み取ったEDIDデータをすべてのビデオソースに適用します。
**デフォルト**
このモードでは、AtenのデフォルトEDIDデータがすべてのビデオソースに適用されます。
**自動**
このモードでは、接続されているすべてのディスプレイからのEDIDデータが読み込まれ、すべてのソースに対して最適なEDIDが生成されます。

**注意:**

VS182B/VS184Bは、セットアップのポート1に接続されているモニターの解像度を検出します。 解像度を変更したい場合は、HDMIソースデバイスの設定メニューから設定を調整してください。

<span>VS182B / VS184B 2/4-포트 트루 4K HDMI 분배기</span>	www.aten.com	Phone: 02-467-6789
--	--------------	--------------------

**A  하드웨어 리뷰**

**전면**

- 출력 포트 LED
- 입력 포트 LED
- 전원 LED

**후면**

- 전원 잭
- HDMI 입력 포트
- EDID 스위치
- HDMI 출력 포트

#### B  하드웨어 설치

- Male-to-Male Type A HDMI 케이블을 사용하여 컴퓨터 또는 HDMI 소스 장치를 VS182B / VS184B HDMI 입력 포트에 연결합니다.
- 최대 4개의 Male-to-Male Type A HDMI 케이블을 사용하여 최대 4개의 HDMI 디스플레이 장치를 VS182B / VS184B 출력 포트에 연결합니다.
- VS182B / VS184B 패키지와 함께 제공된 전원 어댑터를 AC 전원 소스에 연결한 후 전원 어댑터 케이블을 분배기의 전원 잭에 연결합니다.
- EDID 스위치를 사용하여 EDID 모드를 선택합니다. EDID 모드에는 포트 1, 기본 및 자동 모드가 있습니다.

<span>VS182B / VS184B 2/4 端口真正 4K HDMI 分配器</span>	www.aten.com	电话支持: 400-810-0-810
---	--------------	---------------------

#### A  硬件检查

**前视图**

- 输出端口 LED
- 输入端口LED
- 电源LED

**后视图**

- 电源插孔
- HDMI输入端口
- EDID 开关
- HDMI输出端口

#### B  硬件安装

- 使用公头到公头 A 类 HDMI 线将电脑或 HDMI 源设备连接到 VS182B / VS184B HDMI 输入端口。
- 使用最多四条公头到公头 A 类 HDMI 线将最多四个 HDMI 显示设备连接到 VS182B / VS184B 输出端口。
- 将 VS182B / VS184B 包装随附的电源适配器插接到交流电源，然后将电源适配器线插接到分配器的电源插孔。
- 使用 EDID 开关选择 EDID 模式。 EDID 模式包括端口 1、默认和自动。

<span>VS182B / VS184B 2/4 連接埠 True 4K HDMI 分配器</span>	www.aten.com	技術服務專線：02-8692-6959
---	--------------	---------------------

<span>VS182B / VS184B 2/4-포트 트루 4K HDMI 분배기</span>	www.aten.com
--	--------------

**A  硬體檢視**

**前視圖**

- 輸出埠LED指示燈
- 輸入埠LED指示燈
- 電源LED指示燈

**後視圖**

- 電源插孔
- HDMI 輸入連接埠
- EDID 開關
- HDMI 輸出連接埠

#### B  硬體安裝

- 使用一組Type A HDMI 線材 (公頭對公頭)連接電腦或 HDMI 來源裝置至 VS182B / VS184B 的HDMI 輸入連接埠。
- 使用最多四條Type A HDMI 線材 (公頭對公頭)連接多達四部 HDMI 顯示裝置至 VS182B / VS184B 的輸出連接埠。
- 將 VS182B / VS184B 包裝隨附電源變壓器連接至 AC 電源，然後將電源變壓器的線材連接至分配器的電源插孔。
- 使用 EDID 開關選擇 EDID 模式。EDID 模式包括連接埠 1、預設值及自動。

<span>VS182B / VS184B 2/4-порт трoй 4K HDMI раздeлитель</span>	www.aten.com	Phone: 02-467-6789
--	--------------	--------------------

**EDID 모드**
**포트 1**
이 모드는 포트 1의 EDID 데이터 읽기를 모든 비디오 소스에 적용합니다.
**기본**
이 모드는 Aten의 기본 EDID 데이터를 모든 비디오 소스에 적용합니다.
**자동**
이 모드는 모든 연결된 디스플레이에서 혼합된 EDID 데이터를 읽고 모든 소스에 최적의 EDID를 생성합니다.

<span>VS182B / VS184B 2/4 端口真正 4K HDMI 分配器</span>	www.aten.com	电话支持: 400-810-0-810
---	--------------	---------------------

<span>VS182B / VS184B Derivador HDMI 4K real de 2/4 portas</span>	www.aten.com
---	--------------

<span>VS182B / VS184B 2/4 連接埠 True 4K HDMI 分配器</span>	www.aten.com	技術服務專線：02-8692-6959
---	--------------	---------------------

**EDID 模式**
**端口 1**
此模式将从端口 1 读取的 EDID 数据应用到所有视频源。
**默认**
此模式将 ATEN 的默认 EDID 数据应用到所有视频源。
**自动**
此模式从所有连接的显示器读取混合 EDID 数据并为所有源生成最佳 EDID。

<span>VS182B / VS184B 2/4 連接埠 True 4K HDMI 分配器</span>	www.aten.com	技術服務專線：02-8692-6959
---	--------------	---------------------

<span>VS182B / VS184B 2/4-포트 트루 4K HDMI 분배기</span>	www.aten.com
--	--------------

<span>VS182B / VS184B 2/4 端口真正 4K HDMI 分配器</span>	www.aten.com	电话支持: 400-810-0-810
---	--------------	---------------------

<span>VS182B / VS184B Derivador HDMI 4K real de 2/4 portas</span>	www.aten.com
---	--------------

**EDID 模式**
**連接埠 1**
此模式會將連接埠 1 的 EDID 資料讀取套用至所有視訊來源。
**預設值**
此模式會將 Aten 的預設 EDID 資料套用至所有視訊來源。
**自動**
此模式會讀取所有連接顯示器的混合 EDID 資料，並為所有來源產生最佳 EDID。

<span>VS182B / VS184B 2/4 連接埠 True 4K HDMI 分配器</span>	www.aten.com	技術服務專線：02-8692-6959
---	--------------	---------------------

<span>VS182B / VS184B 2/4-포트 트루 4K HDMI 분배기</span>	www.aten.com
--	--------------

<span>VS182B / VS184B 2/4 端口真正 4K HDMI 分配器</span>	www.aten.com	电话支持: 400-810-0-810
---	--------------	---------------------